

Undgå frostskeer på dine vandrør

Hold huset varmt

Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 15 grader.

<15 grader



Der er størst risiko for frostsprængninger, hvis:

- der er hård frost.
- vandet i rørene står stille.
- rørene ikke er isolerede.
- rørene ligger i et ikke-isoleret rum.

Luk sommer- eller fritidshuset rigtigt ned for vinteren.

Pas på de skjulte rør

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostsprængninger. Det koster typisk omkring 10 til 30 kroner per meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid.



Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør.



Kom frostvæske i toilet og i alle afløb.



Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes.



Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand.



Sætter du varme på
Husk at åbne lågen til skabe med vandrør mod ydermure, så varmen også kommer derind.



Isoler dine vandrør
Rør der er uden for boligens "varme zone", for eksempel oppe på loftet eller i skunken, bør være isolerede.